



システム管理

- [セッション変更により Firepower Chassis Manager セッションが閉じる場合, 1 ページ](#)
- [管理 IP アドレスの変更, 2 ページ](#)
- [アプリケーション管理 IP の変更, 3 ページ](#)
- [Firepower 4100/9300 シャーシ名の変更, 6 ページ](#)
- [ログイン前バナー, 7 ページ](#)
- [Firepower 4100/9300 シャーシの再起動, 9 ページ](#)
- [Firepower 4100/9300 シャーシの電源オフ, 10 ページ](#)
- [工場出荷時のデフォルト設定の復元, 10 ページ](#)
- [トラスト ID 証明書のインストール, 11 ページ](#)

セッション変更により Firepower Chassis Manager セッションが閉じる場合

次のようにシステムを変更すると、自動的に Firepower Chassis Manager からログアウトする可能性があります。

- 10 分を超えてシステム時刻を変更した場合。
- Firepower Chassis Manager または FXOS CLI を使用してシステムを再起動またはシャットダウンした場合。
- Firepower 4100/9300 シャーシ上の FXOS のバージョンをアップグレードした場合。
- FIPS またはコモンクライトリアモードを有効または無効にした場合。



- (注) 上記の変更に加えて、一定期間にわたって操作がない場合は自動的にシステムからログアウトします。デフォルトでは、10 分間にわたり操作を行わないと自動的にログアウトします。このタイムアウト設定を変更するには、[セッションタイムアウトの設定](#)を参照してください。また、セッションがアクティブな場合でも、一定時間の経過後にユーザをシステムからログオフさせるように絶対タイムアウトを設定することもできます。絶対タイムアウトを設定するには、[絶対セッションタイムアウトの設定](#)を参照してください。

管理 IP アドレスの変更

はじめる前に

FXOS CLI から Firepower 4100/9300 シャーシの管理 IP アドレスを変更できます。



- (注) 管理 IP アドレスを変更した後、新しいアドレスを使用して Firepower Chassis Manager または FXOS CLI への接続を再確立する必要があります。

手順

- ステップ 1** FXOS CLI に接続します ([FXOS CLI へのアクセス](#)を参照)。
- ステップ 2** IPv4 管理 IP アドレスを設定するには、次の手順を実行します。
- a) fabric-interconnect a のスコープを設定します。
Firepower-chassis# **scopefabric-interconnecta**
 - b) 現在の管理 IP アドレスを表示するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # **show**
 - c) 次のコマンドを入力して、新しい管理 IP アドレスとゲートウェイを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # **setout-of-band staticip ip_addressnetmask network_maskgateway_ip_address**
 - d) トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /fabric-interconnect* # **commit-buffer**
- ステップ 3** IPv6 管理 IP アドレスを設定するには、次の手順を実行します。
- a) fabric-interconnect a のスコープを設定します。
Firepower-chassis# **scopefabric-interconnecta**
 - b) 管理 IPv6 設定のスコープを設定します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect # **scopeipv6-config**
 - c) 現在の管理 IPv6 アドレスを表示するには、次のコマンドを入力します。
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # **show ipv6-if**

- d) 次のコマンドを入力して、新しい管理 IP アドレスとゲートウェイを設定します。
- ```
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # setout-of-band staticipv6 ipv6_addressipv6-prefix
prefix_lengthipv6-gw gateway_address
```
- e) トランザクションをシステム設定にコミットします。
- ```
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer
```

次の例では、IPv4 管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

```
Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:
  ID   OOB IP Addr   OOB Gateway   OOB Netmask   OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway
  Prefix Operability
-----
  A    192.0.2.112   192.0.2.1     255.255.255.0  ::              ::
  64   Operable
Firepower-chassis /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 192.0.2.111 netmask
255.255.255.0 gw 192.0.2.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
Firepower-chassis /fabric-interconnect* #commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect #
```

次の例では、IPv6 管理インターフェイスとゲートウェイを設定します。

```
Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # scope ipv6-config
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

Management IPv6 Interface:
  IPv6 Address   Prefix   IPv6 Gateway
-----
  2001::8998     64      2001::1
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band static ipv6 2001::8999
ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001::1
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config #
```

アプリケーション管理 IP の変更

FXOS CLI から Firepower 4100/9300 シャーシに接続されたアプリケーションの管理 IP アドレスは変更できます。そのためには、まず FXOS プラットフォーム レベルで IP 情報を変更し、次にアプリケーション レベルで IP 情報を変更する必要があります。



- (注) Firepower Chassis Manager を使用してこれらの変更を行おうとすると、サービスが中断される可能性があります。サービスが中断する可能性を避けるために、これらの変更は、FXOS CLI を使用して実行する必要があります。

手順

ステップ 1 FXOS CLI に接続します。 ([FXOS CLI へのアクセス](#) を参照)。

ステップ 2 範囲を論理デバイスにします。

scopessa

scopelogical-device *logical_device_name*

ステップ 3 範囲を管理ブートストラップにし、新しい管理ブートストラップ パラメータを設定します。導入間で違いがあることに注意してください。

ASA 論理デバイスのスタンドアロンの設定の場合。

a) 論理デバイスのブートストラップを入力します。

scopemgmt-bootstrap *asa*

b) スロットを IP モードにします。

scope *ipv4_or_6 slot_number* **default**

c) (IPv4 のみ) 新しい IP アドレスを設定します。

setip *ipv4_addressmask network_mask*

d) (IPv6 のみ) 新しい IP アドレスを設定します。

setip *ipv6_addressprefix-length prefix_length_number*

e) ゲートウェイ アドレスを設定します。

setgateway *gateway_ip_address*

f) 設定をコミットします。

commit-buffer

ASA 論理デバイスのクラスタ設定の場合。

a) クラスタ管理ブートストラップを入力します。

scopecluster-bootstrap *asa*

b) (IPv4 のみ) 新しい仮想 IP を設定します。

setvirtualipv4 *ip_addressmask network_mask*

c) (IPv6 のみ) 新しい仮想 IP を設定します。

setvirtualipv6 *ipv6_addressprefix-length prefix_length_number*

d) 新しい IP プールを設定します。

setippool *start_ip end_ip*

e) ゲートウェイ アドレスを設定します。

setgateway *gateway_ip_address*

f) 設定をコミットします。

commit-buffer

Firepower Threat Defense のスタンドアロン設定およびクラスタ設定の場合。

a) 論理デバイスのブートストラップを入力します。

scopemgmt-bootstrap *ftd*

b) スロットを IP モードにします。

scope ipv4_or_6 slot_number firepower

- c) (IPv4 のみ) 新しい IP アドレスを設定します。
setip ipv4_addressmask network_mask
- d) (IPv6 のみ) 新しい IP アドレスを設定します。
setip ipv6_addressprefix-length prefix_length_number
- e) ゲートウェイ アドレスを設定します。
setgateway gateway_ip_address
- f) 設定をコミットします。
commit-buffer

(注) クラスタ設定の場合、Firepower 4100/9300 シャーシに接続されているアプリケーションごとに新しい IP アドレスを設定する必要があります。シャーシ間クラスタまたは HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれらのステップを繰り返す必要があります。

ステップ 4 アプリケーションごとに管理ブートストラップ情報をクリアします。

- a) 範囲を ssa モードにします。
scopessa
- b) 範囲をスロットにします。
scopeslot slot_number
- c) 範囲をアプリケーション インスタンスにします。
scopeapp-instance asa_or_ftd
- d) 管理ブートストラップ情報をクリアします。
clearmgmt-bootstrap
- e) 設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 5 アプリケーションを無効にします。

disable
commit-buffer

(注) クラスタ設定の場合、Firepower 4100/9300 シャーシに接続されているアプリケーションごとに管理ブートストラップ情報をクリアし、無効にする必要があります。シャーシ間クラスタまたは HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれらのステップを繰り返す必要があります。

ステップ 6 アプリケーションがオフラインで、スロットが再度オンラインになったときに、アプリケーションを再度有効にします。

- a) 範囲を ssa モードに戻します。
scopessa
- b) 範囲をスロットにします。
scopeslot slot_number
- c) 範囲をアプリケーション インスタンスにします。
scopeapp-instance asa_or_ftd

d) アプリケーションを有効にします。

enable

e) 設定をコミットします。

commit-buffer

(注) クラスタ設定の場合、これらのステップを繰り返して、Firepower 4100/9300 シャーシに接続されている各アプリケーションを再度有効にします。シャーシ間クラスタまたは HA 設定の場合、両方のシャーシでアプリケーションごとにこれらのステップを繰り返す必要があります。

Firepower 4100/9300 シャーシ名の変更

はじめる前に

Firepower 4100/9300 シャーシに使用する名前を FXOS CLI から変更することができます。

手順

-
- ステップ 1** FXOS CLI に接続します (FXOS CLI へのアクセスを参照)。
- ステップ 2** システム モードに入ります。
Firepower-chassis-A# **scopesystem**
- ステップ 3** 現在の名前を表示するには：
Firepower-chassis-A /system # **show**
- ステップ 4** 新しい名前を構成するには：
Firepower-chassis-A /system # **setname device_name**
- ステップ 5** トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis-A /fabric-interconnect* # **commit-buffer**
-

次の例では、デバイス名を変更します。

```
Firepower-chassis-A# scope system
Firepower-chassis-A /system # set name New-name
Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively
Firepower-chassis-A /system* # commit-buffer
Firepower-chassis-A /system # show
```

```
Systems:
  Name           Mode           System IP Address System IPv6 Address
  -----
  New-name       Stand Alone   192.168.100.10   ::
New-name-A /system #
```

ログイン前バナー

ログイン前バナーでは、ユーザが Firepower Chassis Manager にログインするとシステムにバナーテキストが表示されます。ユーザ名とパスワードのシステムプロンプトの前に、メッセージの画面で[OK]をクリックする必要があります。ログイン前バナーを設定しないと、システムはユーザ名とパスワードのプロンプトにすぐに進みます。

ユーザが FXOS CLI にログインすると、設定されている場合はシステムがパスワードのプロンプトの前にログインバナーテキストを表示します。

ログイン前バナーの作成

手順

- ステップ 1 FXOS CLI に接続します (FXOS CLI へのアクセスを参照)。
- ステップ 2 セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# **scopesecurity**
- ステップ 3 バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # **scopebanner**
- ステップ 4 次のコマンドを入力して、ログイン前バナーを作成します。
Firepower-chassis /security/banner # **create pre-login-banner**
- ステップ 5 Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へのログイン前のユーザに FXOS が表示するメッセージを指定します。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # **set message**
ログイン前バナー メッセージのテキストを入力するためのダイアログを開始します。
- ステップ 6 プロンプトで、ログイン前バナー メッセージを入力します。このフィールドには、標準の ASCII 文字を入力できます。複数行のテキストを入力できますが、各行の最大文字数は 192 文字です。行の区切りで Enter キーを押します。
入力内容の次の行に ENDOFBUF と入力し、Enter キーを押して終了します。
[set message] ダイアログをキャンセルするには、Ctrl+C キーを押します。
- ステップ 7 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # **commit-buffer**

次の例は、ログイン前バナーを作成します。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # create pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
```

```
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #
```

ログイン前バナーの変更

手順

-
- ステップ 1** FXOS CLI に接続します ([FXOS CLI へのアクセス](#)を参照)。
- ステップ 2** セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# **scopesecurity**
- ステップ 3** バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # **scopebanner**
- ステップ 4** ログイン前バナーのバナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security/banner # **scope pre-login-banner**
- ステップ 5** Firepower Chassis Manager または FXOS CLI へのログイン前のユーザに FXOS が表示するメッセージを指定します。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # **set message**
ログイン前バナー メッセージのテキストを入力するためのダイアログを開始します。
- ステップ 6** プロンプトで、ログイン前バナー メッセージを入力します。このフィールドには、標準の ASCII 文字を入力できます。複数行のテキストを入力できますが、各行の最大文字数は 192 文字です。行の区切りで Enter キーを押します。入力内容の次の行に ENDOFBUF と入力し、Enter キーを押して終了します。
[set message] ダイアログをキャンセルするには、Ctrl+C キーを押します。
- ステップ 7** トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # **commit-buffer**
-

次に、ログイン前バナーを変更する例を示します。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # scope pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #
```


ログイン前バナーの削除

手順

-
- ステップ 1 FXOS CLI に接続します ([FXOS CLI へのアクセス](#) を参照)。
 - ステップ 2 セキュリティ モードを開始します。
Firepower-chassis# **scopesecurity**
 - ステップ 3 バナー セキュリティ モードに入ります。
Firepower-chassis /security # **scopebanner**
 - ステップ 4 システムからログイン前バナーを削除します。
Firepower-chassis /security/banner # **delete pre-login-banner**
 - ステップ 5 トランザクションをシステム設定にコミットします。
Firepower-chassis /security/banner* # **commit-buffer**
-

次に、ログイン前バナーを削除する例を示します。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # delete pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner #
```

Firepower 4100/9300 シャーシの再起動

手順

-
- ステップ 1 [Overview] を選択して、[Overview] ページを開きます。
 - ステップ 2 [Overview] ページの右上隅の [Chassis Uptime] の横にある [Reboot] をクリックします。
 - ステップ 3 [Yes] をクリックして、Firepower 4100/9300 シャーシを電源オフを確認します。システムはそのシステム上で構成されているすべての論理デバイスをグレースフルにシャットダウンし、最終的に Firepower 4100/9300 シャーシの電源をオフにして再始動する前に、セキュリティ モジュール/エンジンの電源を個別にオフにします。このプロセスには約 15 ~ 20 分かかります。
-

Firepower 4100/9300 シャーシの電源オフ

手順

-
- ステップ 1 [Overview] を選択して、[Overview] ページを開きます。
 - ステップ 2 [Overview] ページの右上隅の [Chassis Uptime] の横にある [Shutdown] をクリックします。
 - ステップ 3 [Yes] をクリックして、Firepower 4100/9300 シャーシを電源オフにすることを確認します。システムはそのシステム上で構成されているすべての論理デバイスをグレースフルにシャットダウンし、最終的に Firepower 4100/9300 シャーシの電源をオフにする前に、セキュリティ モジュール/エンジンの電源を個別にオフにします。
-

工場出荷時のデフォルト設定の復元

FXOS CLI を使用して Firepower 4100/9300 シャーシを工場出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。



-
- (注) このプロセスによって、論理デバイス設定を含むすべてのユーザ設定がシャーシから消去されます。この手順が完了したら、Firepower 4100/9300 シャーシのコンソールポートに接続し、セットアップ ウィザードを使用してシステムを再設定する必要があります ([初期設定](#)を参照してください)。
-

手順

-
- ステップ 1 (任意) **erase configuration** コマンドはシャーシからスマート ライセンス設定を削除しません。スマート ライセンス設定も削除する場合は、次の手順を実行します。
scope license
deregister
Firepower 4100/9300 シャーシの登録を解除すると、アカウントからデバイスが削除され、デバイスのすべてのライセンス資格と証明書が削除されます。
 - ステップ 2 ローカル管理に接続します。
connect local-mgmt
 - ステップ 3 Firepower 4100/9300 シャーシからすべてのユーザ設定を消去し、最初の工場出荷時のデフォルト設定にシャーシを復元するには、次のコマンドを入力します。
erase configuration

すべてのユーザ設定を消去するかどうかを確認するように求められます。

- ステップ 4** 設定の消去を確認するには、コマンドプロンプトに `yes` と入力します。
すべてのユーザ設定が Firepower 4100/9300 シャーシから消去された後、システムがリブートします。

トラスト ID 証明書のインストール

初期設定後に、自己署名 SSL 証明書が Firepower 4100/9300 シャーシ Web アプリケーションで使用するために生成されます。その証明書は自己署名であるため、クライアントブラウザが自動的に信頼することはありません。新しいクライアントブラウザで Firepower 4100/9300 シャーシ Web インターフェイスに初めてアクセスするときに、ブラウザは SSL 警告をスローして、ユーザが Firepower 4100/9300 シャーシにアクセスする前に証明書を受け入れることを要求します。FXOS CLI を使用して証明書署名要求 (CSR) を生成し、Firepower 4100/9300 シャーシで使用する結果の ID 証明書をインストールするには、以下の手順を使用できます。この ID 証明書により、クライアントブラウザは接続を信頼し、警告なしで Web インターフェイスを起動できるようになります。

手順

- ステップ 1** FXOS CLI に接続します。（[FXOS CLI へのアクセス](#) を参照）。
- ステップ 2** セキュリティ モジュールを入力します。
scopesecurity
- ステップ 3** キーリングを作成します。
createkeyring keyring_name
- ステップ 4** 秘密キーのモジュラス サイズを設定します。
setmodulus size
- ステップ 5** 設定をコミットします。
commit-buffer
- ステップ 6** CSR フィールドを設定します。証明書は、基本オプション (`subject-name` など) を指定して生成できます。さらに任意で、ロケールや組織などの情報を証明書に組み込むことができる詳細オプションを指定できます。CSR フィールドを設定する場合、システムにより証明書パスワードの入力が求められることに注意してください。
createcertreqcertreq subject_name
password
setcountry country
setstate state
setlocality locality
setorg-name organization_name

setorg-unit-name *organization_unit_name*

setsubject-name *subject_name*

ステップ 7 設定をコミットします。

commit-buffer

ステップ 8 認証局に提供する CSR をエクスポートします。

a) 完全な CSR を表示します。

showcertreq

b) 「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」 から 「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」 までの出力をコピーします。

例 :

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC6zCCAdMCAQAwdzELMAKGA1UEBhMCMVVMxEzARBgNVBAGMCKNhG1mb3JuaWEEx
ETAPBgNVBACMFNhb3NlMRYwFAyDVQKDA1DaXNjb3RybyBTeXN0ZW1zMQwwCgYD
VQQLDANUQUxGjAYBgNVBAMMEWZwNDEyMC50ZXN0LmXvY2FsMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAs0ON5gagkfZ2fi4JVEANG+7YGgcHbnUt7LpV
yMChnKOPJjBwkUMNQA1mQsRQDcbJ232/sK0fMSnyqOL8JzC7itxeVEZRyz7/ax7W
GNveg/XP+zd03nt4GXM63FsrPcPmA7EwgqDSLoShtBEV10hhf4+Nw4pKCZ+eSSkS
JkTB1ZHaKV9bttYg3kf/UEUUGk/EyrVq3B+u2DsooPVq76mTm8BwYMqHbJEv4Pmu
RjWE88yEvVwH7JTEij9OvxbatjDjVSJHZBURtCanvyBvGuLP/Q/Nmv3Lo3G9ITbL
L5gIYZVatTxp6HTUezH2MIlzOavU6d1tB9rnyxgGth5dPV0dhQIDAQABoC8wLQYJ
KoZlIhvcNAQkOMSAwHjAcBgNVHREFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAZUfCbwx9vt5aVdCL+tATu5xFE3LA310ck6Gj1Nv6W/6r
jBNLxusYilrZzcW+CgnvNs4ArqYGyNVBySOavJO/VvQ1KfyxxJ1OIkyx3RzEjgK0
zzyoyrG+EZXC5ShiraS8HuWvE2wFM2wwNtHWTvcQy55+/hDPD2Bv8pQOC2Zng3I
kLFG1dxWf1xAxLzf5J+AuIQ0CM5HzM9Zm8zREoWT+xHtLSqAgg/aCuomN9/vEwyU
OYfoJMvAqC6AZyUnMfUfCoyuLpLwgkxB0gyaRdnea5RhiGjYQ21DXyDjExp7rCx9
+6bvD1ln70JCegHdCWtP75SaNyaBEPk00365rTckbw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

ステップ 9 certreq モードを終了します。

exit

ステップ 10 キーリング モードを終了します。

exit

ステップ 11 (注) FXOS にインポートするすべての証明書は、Base64 形式でなければなりません。認証局から受信した証明書またはチェーンの形式が多様である場合は、まずそれを OpenSSL などの SSL ツールを使用して変換する必要があります。証明書チェーンを保持する新規トラストポイントを作成します。

createtrustpoint *trustpoint_name*

ステップ 12 生成された CSR をトラストポイントで設定します。

setcertchain

ステップ 13 (注) 中間証明書を使用する認証局の場合は、ルートと中間証明書とを結合させる必要があります。テキストファイルで、ルート証明書を一番上にペーストし、それに続いてチェーン内の各中間証明書をペーストします。この場合、すべての BEGIN CERTIFICATE フラグと END CERTIFICATE フラグを含めます。この全体のテキストブロックを、トラストポイントにコピーアンドペーストします。画面に表示される指示に従って、手順 8 でコピーした CSR 出力を入力します。

例：

```
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
>-----BEGIN CERTIFICATE-----
>MIICDTCCAbOgAwIBAgIQYIutxPDPw6BOP3uKNgJHZDAKBggqhkjOPQQDAjBTMRUw
>EwYKZCImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEg
>MB4GA1UEAxMXbmfhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTc1NjU2
>WhcNMjAwNzI4MTgwNjU2WjBTMRUwEwYKZCImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJ
>kiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEgMB4GA1UEAxMXbmfhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4t
>UEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTgwNjU2WjBTMRUwEwYKZCImiZPyLGQBGRYFbG9jYWx
>GXRpXWIEYuiBM4eQRoqZKnkeJUKm1xmqlubaDHPJ5TMGfJQYszLBRJPq+mdrKcDl
>o2kwZzATBgrBgEEYI3FAIEBh4EAEMAQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAyYwDwYDVR0T
>AQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUyInbDHPPrFwEEBcbxGSgQW7pOVIkwEAYJKwYB
>BAGCNxUBBAMCAQAwCgYIkoZiZj0EAWIDSAAWRQIhAP++QJTUmniB/AxPDDN63Lqy
>18odMDOFTkG4p3Tb/2yMAiAtMYh1sv1gCxsQV0w0xZVRugSdoOak6n7wCjTFX9jr
>RA==
>-----END CERTIFICATE-----
>ENDOFBUF
```

- ステップ 14 設定をコミットします。
commit-buffer
- ステップ 15 トラストポイント モードを終了します。
exit
- ステップ 16 キーリング モードに入ります。
scopekeyring keyring_name
- ステップ 17 ステップ 13 で作成されたトラストポイントを、CSR に作成されたキーリングに関連付けます。
settrustpoint trustpoint_name
- ステップ 18 サーバの署名付き ID 証明書をインポートします。
setcert
- ステップ 19 認証局により提供された ID 証明書の内容をペーストします。

例：

```
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
>-----BEGIN CERTIFICATE-----
>MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT
>MRUwEwYKZCImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEg
>bjEgMB4GA1UEAxMXbmfhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTc1NjU2
>OTU0WhcNMTUwNzI4MTgwNjU2WjBTMRUwEwYKZCImiZPyLGQBGRYFbG9jYWxGDAWBgoJ
>aWZvcms5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuiEpc2UxZjAUBGNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl
>bXN5c3RlU2F1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1b3R1
>MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+Lg1UQA0b7tga
>BwdudS3sulXlWKGco48mMHCRCw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U
>RlHLpV9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKGOERXXSGF/j43D
>iKoJn55JKRImRMHVkdopXlU21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg
>yodskS/g+a5GNyTzzIS9XAfsLMSKP06/Ftq2MONVIkdKFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a
>/cujcbOhNssvmAhh1Vq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGaa2H109XR2FAGMB
>AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFtAghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAcBgNVHQ4E
>FgQU/1WpstiEYExs8D1ZWcuHwZPtU5QwHwYDVR0jBBGwFoAUyInbDHPPrFwEEBcbx
>GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIAbXWxkYXA6Ly8vQ049bmFh
>dxN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTc1NjU2WjBTMRUwEwYKZCImiZPy
>YmXpYyUyMEt1eSUyMFN1cnZpY2VzLENOPVN1cnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp
>b24sREM9bmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTc1NjU2WjBTMRUw
>d9iYXN1P29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJldGlvb1BvaW50MIHBMGRgBgEF
>BQcBAQSBvZCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B
>QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMLMjBLZkxk1MjBTZXJ2aW4wN1cydD
```

```
>Tj1TZxJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs
>P2NBQ2VydG1maWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcmZ1jZxJ0aWZpY2F0aW9uQXV0
>aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBbjcUAQQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAAdgBlAHlwDgYDVR0P
>AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC
>IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm
>sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw=
>-----END CERTIFICATE-----
>ENDOFBUF
```

ステップ 20 キーリング モードを終了します。
exit

ステップ 21 セキュリティ モードを終了します。
exit

ステップ 22 システム モードに入ります。
scopesystem

ステップ 23 サービス モードに入ります。
scopeservices

ステップ 24 新しい証明書を使用するように FXOS Web サービスを設定します。
sethttpskeyring keyring_name

ステップ 25 設定をコミットします。
commit-buffer

ステップ 26 HTTPS サーバに関連付けられているキーリングを表示します。これにはこの手順の手順 3 で作成したキーリングの名前が反映されることとなります。画面出力にデフォルトのキーリング名が表示される場合には、HTTPS サーバはまだ、新しい証明書を使用するように更新されていません。
showhttps

例 :

```
fp4120 /system/services # show https
Name: https
  Admin State: Enabled
  Port: 443
  Operational port: 443
  Key Ring: firepower_cert
  Cipher suite mode: Medium Strength
  Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL
```

ステップ 27 インポートされた証明書の内容を表示し、[Certificate Status]Certificate Status値が [Valid]Validと表示されることを確認します。
scopesecurity
showkeyring keyring_namedetail

例 :

```
fp4120 /security # scope security
fp4120 /security # show keyring firepower_cert detail
Keyring firepower_cert:
  RSA key modulus: Mod2048
  Trustpoint CA: firepower_chain
  Certificate status: Valid
Certificate:
Data:
```

```

Version: 3 (0x2)
Serial Number:
  45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA
Validity
  Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT
  Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT
Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC,
CN=fp4120.test.local
Subject Public Key Info:
  Public Key Algorithm: rsaEncryption
  Public-Key: (2048 bit)
  Modulus:
    00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40:
    0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0:
    a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4:
    50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2:
    fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e:
    d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73:
    3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84:
    a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f:
    9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6:
    20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f:
    ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca:
    87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c:
    07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22:
    47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f:
    cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95:
    5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab:
    d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d:
    1d:85
  Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
  X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:fp4120.test.local
  X509v3 Subject Key Identifier:
    FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94
  X509v3 Authority Key Identifier:
    keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89
  X509v3 CRL Distribution Points:
    Full Name:
      URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,
        CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,
        DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint

  Authority Information Access:
    CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,
      CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,
      DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority
    1.3.6.1.4.1.311.20.2:
      ...W.e.b.S.e.r.v.e.r
  X509v3 Key Usage: critical
    Digital Signature, Key Encipherment
  X509v3 Extended Key Usage:
    TLS Web Server Authentication
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
  30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10:
  e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf:
  02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08:
  2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAACjAKBggqhkJOPQDDAjBT
MRUwEwYKCZImIzPyLGOBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp
bjEgMjBGA1UEAxMxMmFhdXN0aW4tTktFBVNVNUSU4tUEMTQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw
OTU0WbcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQGEwJVUzETMBEGA1UECBMjQ2Fs
aWZvcM5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxU2FjAUBGNVBAOTDUNpc2NvIFN5c3Rl
bXMxDDAKBgNVBAsTA1RlRQzEaMBGGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlLmRlLmRlLmRlLmRl
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga
BwdudS3sulXIwKGCco48mMHCQRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U
RlHLpv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKGOERXXSGF/j43D
ikoJn55JKRImRMHVkdopXlu21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwhBq

```

```

yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a
/cujcb0hNssvmAhh1Vq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2uflGAa2H109XR2FAgMB
AAGjggJYMIICVDacBgNVHREEFtATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E
FgQU/1WpstiEYExs8D1ZWcuHZwPtU5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHP rFwEEBcbx
GSgQW7pOVIkkgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh
dXN0aW4tTkFBVVNU4tUEMTQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1
YmXpYyUyMETleSUyMFN1cnZpY2VzLENOPVN1cnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp
b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydG1maWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTG1z
dD9iYXN1P29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJldG1vb1BvaW50MIHMBggrBgEF
BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B
QVVTVE1OLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMLMjBLZXklMjBTZXJ2aWN1cyxD
Tj1TZXJ2aWN1cyxDTj1Db25maWdlcmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs
P2NBQ2VydG1maWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzc21jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0
aG9yaXR5MCEGCSSGAQQBggjCUAQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAAdgBlAHIAWdgYDVR0P
AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC
IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObisJBG/PBZjm
sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw=
-----END CERTIFICATE-----

```

Zeroized: No

次の作業

新しい信頼できる証明書が存在していることを確認するには、Web ブラウザのアドレス バーに `https://<FQDN_or_IP>/` と入力して、Firepower Chassis Manager に移動します。



- (注) ブラウザはさらに、アドレス バーの入力内容に照らして証明書のサブジェクト名を確認します。証明書が完全修飾ドメイン名に対して発行されている場合、ブラウザでもそのようにアクセスする必要があります。IP アドレスを使用してアクセスすると、信頼できる証明書が使用されているとしても、別の SSL エラー（共通名が無効）がスローされます。